3765Z0

APPROVED

CS

Aktivace přepínače
- Stiskněte přepínač jednou – plný výkon pro hlavní LED i pro sklopené LED
- Stiskněte přepínač dvakrát během 2 sekund – poloviční výkon pro hlavní LED, ale plný výkon pro sklopené LED
- Stiskněte přepínač třikrát během 2 sekund – pouze sklopené LED
- Stiskněte přepínač čtyřikrát nebo kdykoliv poté 2 sekundy – svítilo vypnout
- Stiskněte a přidržte přepínač na déle než 2 sekundy – režim signalizace

Úrovně nabití baterie
V horní části svítilny 3765Z0 je kontrolka stavu nabití baterie
75 % - 100 %
50 % - 75 %
25 % - 50 %
Bliká - méně než 25 %
Aby byla zajištěna dlouhá životnost, nabijte baterii před prvním použitím po dobu 24 hodin nebo déle.

DOBA NABÍJENÍ 4 AŽ 5 HODINY.
1. Zasuňte konektor napájecího transformátoru AC/DC do zdířky pro nabíjení (zásuvka v transformátoru se nachází v kapse podstavce). Zapojte transformátor do elektrické zásuvky.

LED by měla SVÍTIT ČERVENĚ.
2. Do podstavce nabíječky vložte baterku tak, aby zapadla. LED na podstavce nabíječky bude pulzovat ČERVENĚ. Dále budou během nabíjení blikat tři modré kontrolky stavu nabití na svítilně.
3. Když LED na podstavci nabíječky začnou SVÍTIT ZELENĚ a stavové kontrolky zhasnou, svítilna je plně nabitá a připravena k používání.

VÝMĚNA BATERIE
- Otočte knoflíkem proti směru hodinových ručiček a sejměte kryt baterie
- Vložte baterie podle polarity (pájské zasunout pouze jedním způsobem)
- Vraťte zpět kryt baterie (nasaďt pújde pouze jedním způsobem)
- Otočte knoflíkem po směru hodinových ručiček a kryt baterie připevníte

VAROVÁNÍ: Před použitím si pozorně přečtěte toto upozornění.

Bezpečnostní klasifikace Kategorie nebezpečného místa je vyznačena na štítě svítilny.

VAROVÁNÍ - nebezpečí výbuchu - Nahrazování komponent může mít negativní dopad na vhodnost pro použití na místech s nebezpečím

UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí vznícení - NENABÍJEJTE V OBLASTI S NEBEZPEČÍM

VÝROBEK NEUPRAVUJTE

UPOZORNĚNÍ: S BATERIEMI ZACHÁZEJTE A UKLÁDEJTE JE ŘÁDNÝM ZPŮSOBEM, ABYSTE NEDOŠLO K PORANĚNÍ NEBO POŠKOZENÍ.
BATERIE MOHOU BÝT NEBEZPEČNÉ.

Většina problémů s bateriemi vzniká v důsledku nesprávného zacházení s bateriemi a zejména z použití poškozených nebo imitovaných baterií. Přečtěte si, prosím, dále uvedené baterie, abyste předešli vážnému poranění a/nebo poškození majetku.

Nabíjecí baterie
1. Bezpečnostní schválení pro oblasti s nebezpečím pro výbušná prostředí jsou platná pouze pro akumulátor od společnosti Peli, která je se svítilnou dodávána.
2. Jako náhradní baterie používejte pouze akumulátory schválené společností Peli pro model svítilny, kterou používáte. Použití jiných akumulátorů má za následek ztrátu platnosti bezpečnostního schválení.
3. Svítilny smí být nabíjeny pouze v místech bez nebezpečí.
4. Svítilny smí být nabíjeny pouze pomocí dodávané nabíječky od společnosti Peli, která je se svítilnou dodávána.
5. Svítilny smí být nabíjeny a používány v teplotách v rozsahu dále: Teplota provozu 0°C až 45°C. Pro nabíjení teplota: -20°C až 65°C.
6. Nenabíjejte alkalické baterie, které jsou ve svítilně. Takovýto pokus může způsobit bortvo vnitřního plynu nebo tepla s následkem úniku, výbuchu nebo i ohně.
7. Hlubokě vybití nabíjecí baterie může způsobit únik potenciálně nebezpečných výparů a elektrolytů z baterií.

Všechny baterie vždy likvidujte řádným způsobem se schváleném recyklačním zařízení.

VAROVÁNÍ:
Pokud svítilnu delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie, abyste předešli možnému úniku a korozi.

SPECIFIKACE PRODUKTU

Typ žárovky:	LED dioda
Typ baterie:	Akumulátor 3769 NiMH (informace o výměně obdržíte od Peli Products, S.L.U.)
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
2468	220V TRANSFORMÁTOR K NABÍJEČCE
6061F	KABELY PRO PŘÍMÉ ZAPOJENÍ NABÍJEČKY
3770F	STOLNÍ INTELIGENTNÍ NABÍJECÍ POSTAVEC
8056F	12V ZÁSUVNOVÁ KABEL PRO NABÍJEČKU
3769	NÁHRADNÍ BATERIE NiMH
3713PL	FOTOLUMINISCENČNÍ KRYT

Prohlášení o shodě **Prohlášení č. 3765-318-501**

My, společnost Peli Products, S.L.U., c/ Provença 388, Planta 7 08025 Barcelona, Španělsko, prohlašujeme na svou zodpovědnost, že dále uvedené zařízení:

Popis výrobku:	LED ruční svítilna
Typ modelu:	3765Z0 LED
Značka:	Peli™

splňuje následující právní předpisy ES: Směrnice ATEX 2014/34/EU

Na základě následujících harmonizovaných norem: EN60079-0:2012+A11:2013, EN60079-11:2012, EN60079-26:2007, EN60079-28:2007

Do postupu posuzování shody byl zapojen následující orgán notifikovaný subjekt:

Oznámený subjekt:	ExVeritas Limited, Unit 18, Abenbury Way, Wrexham Industrial Estate, Wrexham, LL13 9UZ, UK
Č. oznámeného subjektu:	2585
Funkce:	Vydání ES certifikátu o přezkoušení typu ATEX
Číslo certifikátu:	ExVeritas15ATEX0073X
Kódování ATEX:	II 1 G Ex ia op is IIC T3 Ga
Č. souboru technické dokumentace:	37652015

Jméno a funkce osoby zastupující výrobce nebo zplnomocněného zástupce:

Podpis:	Piero Marigo
Jméno:	Piero Marigo
Funkce:	Generální ředitel
Místo:	Peli Products, S.L.U. c/ Provença 388, Planta 7 08025 Barcelona, Španělsko
Datum	3. dubna 2015

Podmínky pro bezpečné používání
(a) Do svítilny 3765Z0 LED používejte pouze baterii 3769.
(b) Pro nabíjení svítilny 3765Z0 používejte pouze nabíječku 3770F. Použití jiné nabíječky může mít za následek ztrátu konceptu ochrany a tohoto schválení
(c) Neotvírejte v oblasti s nebezpečím.
(d) Nenabíjejte a nevyměňujte baterie v oblasti s nebezpečím.

DA

Aktivering af kontakt
- Tryk på kontakten 1 gang - Fuld styrke på både hoved-LED og nedadrettede LEDs
- Tryk på kontakten 2 gange inden for 2 sekunder - Halv stram til hoved-LED men fuld stram til nedadrettede LEDs
- Tryk på kontakten 3 gange inden for 2 sekunder -kun nedadrettede LEDs
- Tryk på kontakten 4 gange eller på et tidspunkt efter 2 sekunder - Lys slukkes
- Tryk og hold på kontiken i længere end 2 sekunder – Signalerings-tilstand

Batterioverasuer
På toppen af den 3765Z0 findes indikatoren for batteriniveau
75%-100%
50%-75%
25%-50%
Blinker meget hurtigt – Batteriet er næsten helt afladet
Sørg for at batteriet er fuldt opladet inden den første brug på mindst 24 timer.

OPLADNINGSTID 4-5 TIMER
1. Sæt opladerens strømstik i stikket i opladeren (opladerstikket sidder i en lomme i bunden). Sæt opladeren i en stikkontakt.

LED skal blive KONSTANT RØD.
2. Sæt lommelygte ind i opladet-basen indtil den er i last stilling. LED på opladerens base vil blinke RØDT. Derudover vil de tre blå indikatorer for opladningsstatus på lygten blinke, efterhånden som lampen oplades.
3. Når LED på opladerens base skifter til KONSTANT GRØN og status-indikatorerne på lygten slukker, er lampen helt opladet og klar til brug.

UDSKIFTNING AF BATTERI
- Drej knappen mod uret for at fjerne batteridækslet
- Indsæt batteriet med korrekt polaritet (det passer kun på en måde)
- Sæt batteridækslet på igen (det passer kun på en måde)
- Drej knappen mod uret for at stramme batteridækslet

FORSIGTIG: Læs denne meddelelse før brug.

Sikkerhedsklassificering
Den farlige zone-klassifikationsgrad er markeret på lygtehuset overflade.

ADVARSEL - Eksplosionsfare - Udskiftning af komponenter kan forringe egnetheden til brug på farlige områder

ADVARSEL: Risiko for antændelse - OPLAD IKKE PÅ FARLIGE OMRÅDER

LAV RISKE ÆNDRINGER PÅ DETTE PRODUKT

ADVARSEL: HÅNDTER OG OPBEVAR BATTERIER KORREKT FOR AT UNDGÅ PERSONSKADER OG SKADER PÅ TING. BATTERIER KAN VÆRE FARLIGE!

De fleste batteriproblemer skyldes forkert håndtering af batterierne, og især brug af beskadigede eller forfalskede batterier. Læs venligst nedenstående oplysninger for at undgå alvorlig personskade og/eller skade på din ejendom.

Genopladelige batterier
1. Farlig placerings-sikkerhedsgodkendelse til eksplosive miljøer er kun gældende for Peli-batteripakken, der leveres med lygten.
2. For udskiftning batteripakker må du kun bruge godkendte Peli-batteripakken til modellen af den lygte, du bruger. Ved anvendelse af andre batteripakker bortfalder sikkerhedsgodkendelsen.
3. Lygter må kun oplades på et ufarligt sted.
4. Lygter må kun oplades ved hjælp af Peli-opladerbasen, der leveres med lygten.
5. Lygten skal oplades og anvendes mellem de viste temperaturer: Opladningstemperatur: 0°C til 45°C (32°F til 113°F). Driftstemperatur: -20°C til 65°C (-4°F til 149°F).
6. Oplad ikke med alkaliske batterier, der er installeret i lygten. Forsøg på dette kan medføre indre gas- eller varmeproduktion medfører udblasning, eksplosion eller eventuelt brand.
7. Fuldstændig afladning af det genopladelige batteri kan forårsage at batterierne udleder potentielt farlige gasser og elektrolyter.

Bortskaf alle batterier korrekt på en godkendt batteri-genbrugsstation.

FORSIGTIG:
Hvis lygten ikke skal bruges i længere tid, skal du tage batterierne ud for, at forhindre eventuel lækage og korrosion.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Lampetype:	LED
Batteritype:	3769 NiMH-batteripakke (Kontakt Peli Products, S.L.U. for information om erstatning)

TILBEHØR

2468	220V TRANSFORMER TIL OPLADER
6061F	DIREKTE KABELSPOLE TIL OPLADER
3770F	DESKDASH SMART OPLADER-BASEENHED
8056F	12V PLUG-IN OPLADERKABEL TIL OPLADER
3769	NIMH-ERSTATNINGS-BATTERIPAKKE
3713PL	SELVLYSENDE HÆTTE

Overensstemmelseserklæring Erklæring nr. 3765-318-501

Vi, Peli Products, S.L.U. c/Provença 388, Planta 7 08025 Barcelona Spanien

Erklærer på eget ansvar, at følgende apparatur:

Produktbeskrivelse:	LED håndholdt lygte
Model-type:	3765Z0 LED
Mærke:	Peli™

Er i overensstemmelse med følgende EU-lovgivning: ATEX-direktivet 2014/34/EU

Baseret på følgende harmoniserede standarder: EN60079-0:2012+A11:2013, EN60079-11:2012, EN60079-26:2007, EN60079-28:2007

Følgende bemyndigede organ har været involveret i processen med overensstemmelsesvurderingen:

Bemyndiget organ:	ExVeritas Limited, Unit 18, Abenbury Way, Wrexham Industrial Estate, Wrexham, LL13 9UZ, England
Bemyndiget organ nr.:	2585
Rolle:	Udstedelse af ATEX EU-typeafprøvningsattest
Certifikat nr.:	ExVeritas15ATEX0073X
ATEX-kode:	II 1 G Ex ia op is IIC T3 Ga
Teknisk fil nr.:	37652015

Navn og stilling på den person, der binder fabrikanten eller dennes repræsentant:

Underskrift:	Piero Marigo
Navn:	Piero Marigo
Stilling:	Administrerende direktør
Sted:	Peli Products, S.L.U. c/Provença 388, Planta 7 08025 Barcelona Spanien
Dato:	3. april 2015

Betingelser for sikker brug
(a) Brug kun batteripakke 3769 i 3765Z0 LED.
(b) Brug kun oplader 3770F til at oplade 3765Z0. Brug af en anden oplader, kan ugyldiggøre beskyttelseskonceptet og denne godkendelse
(c) Må ikke åbnes på farlige områder.
(d) Du må ikke oplade eller skifte batterier på farlige områder.

NL

Schakelaaractivering
- Druk eenmaal op de schakelaar – Volle kracht voor zowel de hoofdled als de neerwaartse leds
- Druk binnen 2 seconden tweemaal op de schakelaar – Halve kracht voor de hoofdled maar volle kracht voor neerwaartse leds
- Druk binnen 2 seconden 3 keer op de schakelaar –Alleen neerwaartse leds
- Druk binnen 2 seconden of later dan op de schakelaar - Licht uit
- Druk meer dan 2 seconden op de schakelaar en houd hem ingedrukt – Signaleermodus

Accuniveaus
Bovenaan op de 3765Z0 bevindt zich de indicator van het accuniveau
75%-100%
50%-75%
25%-50%
Knipperend minder dan 25%
Om een lange levensduur te verzekeren, de accu vóór het eerste gebruik 24 uur of langer opladen.

LAADTIJD 4 Á 5 UUR.
1. Steek de AC/DC-stroomtransformatorstekker in de bus van de oplader (de transformatorbus bevindt zich in een uitsparing in de onderkant). Sluit de transformator op een contact-doos aan.

De led dient CONSTANT ROOD te branden.
2. Steek de zaklamp in de onderkant van de oplader totdat hij op zijn plaats is vergrendeld. De led op de onderkant van de oplader zal ROOD pulseren. Aanvullend zullen de drie blauwe indicatoren voor de laadstatus op de lamp knipperen terwijl de lamp geladen wordt.
3. Wanneer de led op de onderkant van de oplader CONSTANT GROEN brandt en de statusindicatoren van de lamp doven, is de lamp geheel opgeladen en gereed voor gebruik.

ACCUVERVANGING
- Draai de knop tegen de richting van de klok om het accudeksel te verwijderen
- Voer het accupakket in met de juiste polariteit (het past slechts in één richting)
- Plaats het accudeksel terug (het past slechts in één richting)
- Draai de knop in de richting van de klok om het accudeksel aan te spannen

OPGELET: Lees deze opmerkingen vóór gebruik.

Veiligheidsclassificatie De categorie voor gevaarlijke locaties is op de behuizing van de lamp gemarkeerd.

WAARSCHUWING – Ontploffingsgevaar –
Vervanging van onderdelen kan de geschiktheid voor gebruik op gevaarlijke locaties in het gedrang brengen.

WAARSCHUWING: Gevaar voor ontsteking – NIET OP GEVAARLIJKE LOCATIE OPLADEN

DIT PRODUCT NIET WIJZIGEN

WAARSCHUWING: ACCU'S NAAR BEHOREN HANTEREN EN OPSLAAN TER VOORKOMING VAN LETSEL OF SCHADE.
ACCU'S KUNNEN GEVAARLIJK ZIJN!

De meeste accuproblemen vloeien voort uit onjuiste hantering van accu's, in het bijzonder het gebruik van beschadigde of namaakbatterijen. Gelieve de onderstaande informatie door te nemen om emstige verwondingen en/of schade aan uw eigendom te voorkomen.

Herladbare accu's
1. Veiligheidsgoedkeuringen voor gevaarlijke locaties met betrekking tot explosieve omgevingen zijn alleen geldig voor het Peli-accupakket dat bij de lamp geleverd wordt.
2. Gebruik als vervangingsaccu's enkel het goedgekeurde Peli-accupakket voor het lampmodel dat u gebruikt. Het gebruik van andere accupakketten zal de veiligheidsgoedkeuring ongeldig maken.
3. Lampen mogen alleen op ongevaarlijke locaties geladen worden.
4. Lampen mogen alleen geladen worden met de Peli-lader die bij de lamp geleverd wordt.
5. Lampen dienen tussen de vermelde temperaturen geladen en bediend te worden: Laadtemperatuur: 0 °C tot 45 °C (32 °F tot 113 °F) Bedientemperatuur: -20 °C tot 65 °C (-4 °F tot 149 °F).
6. Niet laden terwijl alkalinebatterijen in de lamp geïnstalleerd zijn. Dit kan tot interne opwekking van gas of hitte leiden, met doorboring, ontploffing of mogelijk brand tot gevolg.
7. Diepe ontlading van de herladbare accu kan een ketel gaan met potentieel gevaarlijke gassen en elektrolyten uit de accu's ontsnappen.

Voer alle accu's steeds naar behoren af in een goedgekeurd recyclingcentrum voor accu's.

OPGELET:
Indien de lamp gedurende enige tijd niet gebruikt zal worden, verwijdert u de accu's ter voorkoming van mogelijke lekken en corrosie.

PRODUCTSPECIFICATIES

Lamptype:	LED
Accutype:	3769 NiMH accupakket (Neem contact met Peli Product, S.L.U. op voor vervangingsinformatie)

ACCESSOIRES

2468	220V-OMZETTER VOOR LADER
6061F	RECHTSTREEKS BEDRAAD TUIG VOOR LADER
3770F	INTELLIGENTE LADEREENHEID VOOR TAFEL/DASHBOARD
8056F	12 V-PLUG-IN-LADSNOER VOOR LADER
3769	VERVANGINGSACUPAKET TYPE NiMH
3713PL	FOTOLUMINESCENTE SLUIER

Conformiteitsverklaring **Verklaringsnr. 3765-318-501**

Wij, Peli Products, S.L.U. c/ Provença, 388, Planta 7 08025 Barcelona Spanje

Verklaren op onze uitsluitende verantwoordelijkheid dat het volgende apparaat:

Productbeschrijving:	Handzaklamp met led
Modeltype:	3765Z0 led
Merk:	Peli™
aan de volgende EG-wetgeving voldoet:	ATEX-richtlijn 2014/34/EU

Gebaseerd op de volgende geharmoniseerde normen: EN60079-0:2012+A11:2013, EN60079-11:2012, EN60079-26:2007, EN60079-28:2007

De volgende aangemelde instantie is betrokken in het beoordelingsproces van de conformiteit:

Aangemelde instantie:	ExVeritas Limited, Unit 18, Abenbury Way, Wrexham Industrial Estate, Wrexham, LL13 9UZ, V.K.
Aangemelde instantie nr.:	2585
Functie:	Afgifte van ATEX-verklaring van EG-typeonderzoek
Verklaringsnr.:	ExVeritas15ATEX0073X
ATEX-codering:	II 1 G Ex ia op is IIC T3 Ga
Technisch documentnr.:	37652015

Naam en functie van persoon die de fabrikant verbindt of geautoriseerd vertegenwoordigen:

Handtekening:	Piero Marigo
Naam:	Piero Marigo
Functie:	Gedelegeerd bestuurder
Locatie:	Peli Products, S.L.U. c/ Provença 388, Planta 7 08025 Barcelona, Spanje
Datum:	3 april 2015

Voorwaarden voor veilig gebruik
(a) Gebruik alleen accupakket 3769 in de 3765z0 led.
(b) Gebruik alleen lader 3770F om de 3765Z0 te laden. Gebruik van een andere lader kan het beschermingsconcept en deze goedkeuring ongeldig maken
(c) Niet op gevaarlijke locatie openen.
(d) Accu's niet op gevaarlijke locatie opladen of vervangen.

EN

Switch activation
- Press switch once – Full power for both main LED and downcast LEDs
- Press switch twice within 2 seconds – Half power for main LED but full power for downcast LEDs
- Press switch 3 times within 2 seconds – Downcast LEDs only
- Press switch 4 times or any time after 2 seconds – Light off
- Press and hold the switch for more than 2 seconds – Signaling mode

Battery Levels
At the top of the 3765Z0 is the battery level indicator
75%-100%
50%-75%
25%-50%
Blinking Less than 25%
To ensure long term performance charge battery for 24 hours or more before first use.

CHARGE TIME 4 TO 5 HRS.
1. Push the AC/DC Power Transformer plug into the Charger Socket (the transformer socket is located in a pocket in the base). Plug transformer into electrical receptacle.

The LED should be SOLID RED.
2. Insert the flashlight into charger base until locked in position. The LED on the charger base willpulse RED. Additionally, the three blue charge status indicators on the light will blink as the light is charging.
3. When the LED on the charger base changes to SOLID GREEN and the status indicators on the light turn off, the light is fully charged and ready to use.

BATTERY REPLACEMENT
- Turn the knob counter clockwise to remove the battery cover
- Insert the battery pack with correct polarity (it will only fit one way)
- Replace the battery cover (it will only fit one way)
- Turn the knob clockwise to tighten the battery cover

CAUTION: Read This Notice Before Use.

Safety Classification The hazardous location category is marked on the light body.

WARNING – Explosion Hazard - Substitution of components may impair suitability for use in hazardous locations

WARNING: Risk of ignition - DO NOT CHARGE IN HAZARDOUS AREA

DO NOT MODIFY THIS PRODUCT

WARNING: HANDLE AND STORE BATTERIES PROPERLY TO AVOID INJURY OR DAMAGE. BATTERIES CAN BE DANGEROUS!

Most battery issues arise from improper handling of batteries, and particularly from the use of damaged or counterfeit batteries. Please review the information below to avoid serious injury and/or damage to your property.

Rechargeable Batteries
1. Hazardous location safety approvals for explosive environments are only valid for the Peli battery pack that is supplied with the light.
2. For replacement battery packs only use the approved Peli battery pack for the model of the light that you are using. The use of other battery packs will invalidate the safety approval.
3. Lights should only be charged in a non-hazardous location.
4. Lights should only be charged using the Peli charger base that is supplied with the light.
5. Lights should be charged and operated between the temperatures shown: Charge Temperature: 0°C to 45°C (32°F to 113°F). Operating Temperature: -20°C to 65°C (-4°F to 149°F).
6. Do not charge with alkaline batteries installed in the light. Attempting this can cause internal gas or heat generation resulting in venting, explosion or possibly fire.
7. Deep discharge of the rechargeable battery may cause batteries to vent potentially dangerous gases and electrolytes.

Always dispose of all batteries properly at an approved battery recycling center.

CAUTION: If light is not to be used for some time, remove batteries to prevent possible leakage and corrosion.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Lamp Type:	LED
Battery Type:	3769 NiMH Battery Pack (Contact Peli Products, S.L.U. for replacement information)

ACCESSORIES

2468	220V TRANSFORMER FOR CHARGER
6061F	DIRECT WIRING RIG FOR CHARGER
3770F	DESKDASH SMART CHARGER BASE UNIT
8056F	12V PLUG-IN CHARGER CORD FOR CHARGER
3769	REPLACEMENT NiMH BATTERY PACK
3713PL	PHOTOLUMINESCENT SHROUD

Declaration of Conformity **Declaration No. 3765-318-501**

We, Peli Products, S.L.U. c/ Provença, 388, Planta 7 08025 Barcelona Spain

Declare under our sole responsibility that the following apparatus:

Product Description:	LED hand held torch
Model Type:	3765Z0 LED
Brand:	Peli™

Is in conformity with the following EC legislation: ATEX Directive 2014/34/EU

Based on the following harmonized standards: EN60079-0:2012+A11:2013, EN60079-11:2012, EN60079-26:2007, EN60079-28:2007

The following Notified Body has been involved in the conformity assessment process:

Notified Body:	ExVeritas Limited, Unit 18, Abenbury Way, Wrexham Industrial Estate, Wrexham, LL13 9UZ, UK
Notified Body No.:	2585
Role:	Issue of ATEX EC Type Examination Certificate
Certificate No.:	ExVeritas15ATEX0073X
ATEX Coding:	II 1 G Ex ia op is IIC T3 Ga
Technical File No.:	37652015

Name and position of person binding the manufacturer or authorized representative:

Signature:	Piero Marigo
Name:	Piero Marigo
Function:	Managing Director
Location:	Peli Products, S.L.U. c/ Provença 388, Planta 7 08025 Barcelona Spain
Date:	3 April 2015

Conditions for safe use
(a) Use only battery pack 3769 in the 3765Z0 LED.
(b) Use only charger 3770F to charge the 3765Z0. Use of another charger may invalidate the protection concept and this approval
(c) Do not open in hazardous area.
(d) Do not charge or change batteries in hazardous area.

ES

Activación del interruptor
- Pulse el interruptor una vez – Rendimiento máximo para las linternas LED principales y secundarias
- Pulse el interruptor dos veces en dos segundos – Rendimiento medio para las linternas LED principales y máximo para las LED secundarias
- Pulse el interruptor tres veces en dos segundos – Solo para las linternas LED secundarias
- Pulse el interruptor cuatro veces o transcurridos 2 segundos La luz se apaga
- Mantenga pulsado el interruptor más de dos segundos Se activa el modo de señalización

Niveles de batería
El indicador del nivel de batería se encuentra en la parte superior del modelo 3765Z0
75 %-100 %
50 %-75 %
25 %-50 %
Parpadea si el nivel es inferior al 25 %
Para lograr el máximo rendimiento, cargue la batería durante 24 horas antes de usarla por primera vez.

TIEMPO DE CARGA: DE 4 A 5 h.
1. Inserte el transformador CA/CC en la toma del cargador (la toma del transformador se encuentra en un compartimento de la base). Enchufe el transformador en el receptáculo eléctrico.

El LED debe quedarse en ROJO.
2. Coloque la linterna en la base del cargador hasta que se fije en la posición. El LED de la base del cargador parpadeará en ROJO. Además, las tres indicadores azules del estado de carga de la linterna parpadearán mientras se esté cargando.
3. Cuando el LED de la base del cargador cambie al color VERDE y los indicadores de estado de la linterna se apaguen, la linterna estará totalmente cargada y lista para usar.

SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA
- Gire la manija en sentido contrario a las agujas del reloj para abrir la tapa de la batería.
- Inserte la batería con la polaridad correcta (solo puede colocarse de una manera).
- Vuelva a colocar la tapa de la batería (solo puede colocarse de una manera).
- Gire la manija en el sentido de las agujas del reloj para apretar la tapa de la batería.

PRECAUCIÓN: Lea esta advertencia antes de utilizar el aparato.

Clasificación de seguridad
La categoría de zona peligrosa se indica en el cuerpo de la linterna.

ADVERTENCIA: riesgo de explosión La sustitución de componentes puede afectar a la idoneidad de uso en zonas peligrosas

ADVERTENCIA: Riesgo de ignición - NO CARGUE EL DISPOSITIVO EN ZONAS PELIGROSAS

NO MODIFIQUE EL PRODUCTO

ADVERTENCIA: MANIPULE Y ALMACENE LAS BATERÍAS DE FORMA ADECUADA PARA EVITAR DAÑOS. ¡LAS BATERÍAS PUEDEN SER PELIGROSAS!

La mayoría de los problemas de la batería son debidos al uso inadecuado de estas y sobre todo del uso de baterías dañadas o de imitación. Repase la información que aparece a continuación para evitar lesiones graves y/o daños a su propiedad.

Baterías recargables
1. Los certificados de seguridad en zonas peligrosas para entornos explosivos solo se aplican al paquete de baterías Peli que se suministra con la linterna.
2. Para cambiar los paquetes de baterías debe utilizar únicamente aquellas aprobadas por Peli para el modelo de linterna correspondiente. El uso de otros paquetes de baterías invalidará el certificado de seguridad.
3. Las linternas solo deben cargarse en zonas que no sean peligrosas.
4. Las linternas solo deben cargarse con la base del cargador Peli que se suministra con la linterna.
5. El rango de temperatura en el que las linternas deben cargarse y utilizarse es el siguiente: Temperatura de carga: De 0 °C a 45 °C Temperatura de funcionamiento: De -20 °C a 65 °C.
6. No cargue con las baterías alcalinas dentro de la linterna. Si lo hace, podría generarse gas o calor interno que podría ernanar y provocar una explosión o un incendio.
7. Si las baterías recargables se descargan demasiado pueden originarse fugas de gases peligrosos y electrolitos.

Deseche siempre todas las baterías de forma adecuada en un centro de reciclaje de baterías homologado.

PRECAUCIÓN:
Si la linterna no va a utilizarse durante cierto tiempo, le aconsejamos que retire las baterías para evitar posibles fugas y corrosión.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Tipo de sistema de iluminación:	LED
Tipo de batería:	Paquete de baterías NiMH 3769 (Contacte con Peli Products, S.L.U. para obtener información acerca de la sustitución de baterías)

ACCESORIOS

2468	TRANSFORMADOR PARA CARGADOR DE 220 V
6061F	KIT DE CONEXIÓN DIRECTA PARA CARGADOR
3770F	BASE DE CARGADOR INTELIGENTE
8056F	CABLE DE 12 V PARA CARGADOR
3769	PAQUETE DE BATERÍAS NiMH DE REPUESTO
3713PL	CUBIERTA FOTOLUMINISCENTE

Declaración de conformidad **Declaración nº 3765-318-501**

We, Peli Products, S.L.U. c/ Provença, 388, Planta 7 08025 Barcelona Spain

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que los productos siguientes:

Descripción del producto:	Linterna de mano LED
Clase de modelo:	LED 3765Z0
Marca:	Peli™

De conformidad con la siguiente legislación de la CE: Directiva ATEX 2014/34/EU

Según las normas armonizadas siguientes: EN60079-0:2012+A11:2013, EN60079-11:2012, EN60079-26:2007, EN60079-28:2007

El siguiente organismo notificado ha participado en el proceso de evaluación de la conformidad:

Organismo notificado:	ExVeritas Limited, Unit 18, Abenbury Way, Wrexham Industrial Estate, Wrexham, LL13 9UZ, UK
Nº del organismo notificado:	2585
Función:	Expedición del certificado de examen de tipo CE según ATEX
Nº de certificado:	ExVeritas15ATEX0073X
Codificación ATEX	II 1 G Ex ia op is IIC T3 Ga
Ficha técnica nº:	37652015

Nombre y cargo de la persona que se compromete con el fabricante o representante autorizado:

Firma:	Piero Marigo
Nombre:	Piero Marigo
Cargo:	Director gerente
Ubicación:	c/ Provença, 388, Planta 7 08025 Barcelona España
Fecha:	3 de abril de 2015

Condiciones para una utilización segura
(a) Utilice solo el paquete de batería 3769 en el LED 3765Z0.
(b) Utilice solo el cargador 3770F para cargar el 3765Z0. El uso de otro cargador podría invalidar el concepto de protección y su aprobación.
(c) No debe abrir el dispositivo en una zona peligrosa.
(d) No debe cargar o cambiar las baterías en una zona peligrosa.

FI

Kytkimen aktivointi
- Paina kytkintä kerran – Täysi teho sekä LED-päävalolle että alaspäin suunnatuille LED-valoille
- Paina kytkintä kahdesti kahden sekunnin sisällä – puolitetto LED-päävalolle, mutta täysi teho alaspäin suunnatuille LED-valoille
- Paina kytkintä kolmesti kahden sekunnin sisällä – vain alaspäin suunnatut LED-valot
- Paina kytkintä neljä kertaa tai milloin tahansa yli kahden sekunnin kuluttua – valo sammuu
- Paina ja kytkintä ja pidä sitä painettuna yli kahden sekunnin ajan – merkinantolila

Akun varauskilpailu
3765Z0:n yläosassa on virtatason ilmaisin
75–100 %
50–75 %
25–50 %
Vilkkuu alle 25 %
Pitkän käyttöiän varmistamiseksi akkua kannattaa ladata vähintään 24 tunnin ajan ennen ensimmäistä käyttöä.

LATAUSAIKA 4-5 TUNTIA.
1. Kytke verkkovirtamuuntajan pistoke laturin liitäntään (muuntajalaitteitä sijaitsee alustassa olevassa taskussa). Kytke muuntaja pistorasiaan.

LED-valon pitäisi palaa koko ajan PUNAISENA.
2. Työnnä taskulamppua laturialustaan, kunnes se lukittuu paikalleen. Laturialustan LED-valo alkaa sykkiä PUNAISENA. Lisäksi lampun kolme sinistä lataustilan merkkivaloa vilkkuvat latautumisen aikana.
3. Kun laturialustan LED-valo vaihtuu JATKUVAKSI VIHREÄKSI valoksi ja lampun tilan merkkivalot sammuvat, lampun yksi ja täysin latautunut ja käyttövalmis.

AKUN VAIHTAMINEN
- Irrota akun suoja kääntämällä nuppia vastapäivään.
- Aseta akkupaikkaus niin, että navat tulevat oikein (pie sopii paikalleen vain oikeanusuntaisesti).
- Aseta akun suoja takaisin paikalleen (se sopii paikalleen vain oikeansuntaisesti).
- Kiristä akun suoja kääntämällä nuppia myötäpäivään.

TÄRKEÄÄ: Lue tämä huomautus ennen käytöstä.

Turvallisuusluokitus Vaarallisia tiloja koskeva luokka on merkitty lampun runkoon.

VAROITUS – räjähdysvaara — Osien vaihtaminen saattaa heikentää sopivuutta vaarallisissa tiloissa käytettäväksi.

VAROITUS: Syttymisvaara — EI SAA LADATA VAARALLISELLA ALUEELLA.

TÄTÄ TUOTETTA EI SAA MUUNNELLA.

VAROITUS: AKKUJA ON KÄSITELTÄVÄ JA SÄILYTETTÄVÄ ASIANMUKAISESTI TAPATURMIEN TAI VAURIOIDEN VÄLTTÄMISEKSI. AKUT VOIVAT OLLA VAARALLISIA!

Useimmat akkuongelmat aiheutuvat akkujen virheellisestä käsittelystä ja etenkin vaurioituneiden tai väärennettyjen akkujen käytöstä.

Lukemalla alla olevat tiedot voit välttää vakavan tapaturman jaitai omaisuusvahingot.

Ladattavat akut
1. Räjähdysvaralaitteiden ympäristöjen vaatimilen täyttävien turvallisuushyväksynnät koskevat vain lampun mukana toimitettua Peli-akkupakkausta.
2. Akkupakkauksen saa vaihtaa ainoastaan käytössä olevalle lampulle hyväksyttyyn Peli-akkupakkaukseen. Muiden akkupakkausten käyttö mitätöi turvallisuushyväksynnän.
3. Lamput on ladattava aina ei-vaarallisessa tilassa.
4. Lamppuja saa ladata vain lampun mukana toimitetulla Peli-laturialustalla.
5. Lamppujen lataus- ja käyttölämpötilat: Latausilämpötila: 0–45 °C Käyttölämpötila: –20…65 °C.
6. Lamppua ei saa ladata, jos siihen on asennettu alkaliparistoja. Jos alkaliparistoja yritetään ladata, lampun sisällä voi muodostua kaasua tai lämpöä, jotka voi olla seurauksena puhkaisumista, räjähdys tai mahdollisesti tulipalo.
7. Ladattavan akun varauksen purkautuminen lähes kokonaan saattaa aiheuttaa mahdollisesti vaarallisten kaasujen ja akkunesteen purkautumisen akusta.

Kaikki akut on aina hävitettävä asianmukaisesti hyväksytyn kierrätyspisteen kautta.

TÄRKEÄÄ: Jos lamppua ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, poista akut mahdollisten vuotojen ja korroosion estämiseksi.

TUOTETIEDOT

Lampputyyppi:	LED
Akkutyyppi:	3769 NiMH-akkupakkaus (Peli Products, S.L.U. antaa lisätietoja vaihtoehdoista.)

LISÄVARUSTEET

2468	220 V:N MUUNTAJA LATURIA VARTEN
6061F	L

Nazwisko i stanowisko osoby wiążącej ze strony producenta lub autoryzowanego przedstawiciela:

Podpis: *Piero Marigo*
Imię i nazwisko: Piero Marigo
Stanowisko: Dyrektor Zarządzający
Lokalizacja: Peli Products, S.L.U. c/ Provença, 388, Planta 7 08025 Barcelona Hiszpania
Data: 3 kwietnia 2015

Warunki bezpiecznego użytkowania
(a) W modelu 3765Z0 LED należy używać wyłącznie akumulatora 3769.
(b) Do ładowania modelu 3765Z0 należy używać wyłącznie ładowarki 3770F. Używanie innej ładowarki może podważyć koncepcję użytych zabezpieczeń oraz unieważnić niniejszy atest
(c) Nie otwierać w obszarach niebezpiecznych.
(d) Nie ładować ani nie wymieniać baterii w obszarach niebezpiecznych.

PT

Acionamento do interruptor
- Pressione o interruptor uma vez – Potência máxima tanto para o LED principal quanto para LEDs downcast
- Pressione o interruptor duas vezes no intervalo de 2 segundos – Metade da potência para o LED principal, mas potência máxima para LEDs downcast
- Pressione o interruptor três vezes no intervalo de 2 segundos –LEDs downcast apenas
- Pressione o interruptor 4 vezes ou quantas vezes após 2 segundos – Luz desligada
- Pressione e segure o interruptor por mais de 2 segundos – Modo de sinalização

Níveis da bateria
No topo da 3765Z0 está o indicador de nível de bateria
75%-100%
50%-75%
25%-50%
Pisca em menos de 25%
Para garantir o desempenho a longo prazo, carregue a bateria por 24 horas ou mais antes da primeira utilização.

TEMPO DE CARGA DE 4 A 5 HORAS.

1. Introduza o plugue do transformador de energia CA/CC na tomada do carregador (a tomada do transformador está localizada em um compartimento na base). Ligue o transformador à tomada elétrica.

O LED deve ficar VERMELHO CONTÍNUO.

2. Insira a lanterna na base do carregador até travar na posição. O LED na base do carregador pulsará em VERMELHO. Além disso, os três indicadores de status de carga azuis na lanterna piscarão enquanto ela estiver carregando.
3. Quando o LED na base do carregador mudar para VERDE CONTÍNUO e os indicadores de status na lanterna desligarem, a lanterna estará completamente carregada e pronta para uso.

SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA
- Gire o botão no sentido anti-horário para remover a tampa da bateria
- Coloque a bateria com a polaridade correta (ela encaixará apenas de uma maneira)
- Substitua a tampa da bateria (ela encaixará apenas de uma maneira)
- Gire o botão no sentido horário para apertar a tampa da bateria

CUIDADO: Leia este aviso antes do uso.

Classificação de segurança A categoria de local perigoso está incluída no corpo da lanterna.

AVISO – Perigo de explosão – A substituição de componentes pode prejudicar a adequação para uso em locais perigosos

AVISO: Risco de inflamação – NÃO CARREGUE EM ÁREA PERIGOSA

NÃO MODIFIQUE ESTE PRODUTO

AVISO: MANUSEIE E ARMAZENE AS BATERIAS DE MANEIRA ADEQUADA PARA EVITAR LESÕES OU DANOS.
AS BATERIAS PODEM SER PERIGOSAS!

A maioria dos problemas de bateria ocorrem devido à manipulação inadequada das baterias, e principalmente, do uso de baterias danificadas ou falsificadas. Revise as informações abaixo para evitar ferimentos graves e/ou danos à sua propriedade.

Baterias recarregáveis
1. As aprovações de segurança de local perigoso para ambientes explosivos são válidas apenas para o conjunto de baterias Peli fornecido com a lanterna.
2. Para substituição de conjuntos de baterias, utilize apenas o conjunto de baterias Peli aprovado para o modelo de lanterna que você está usando. O uso de outros conjuntos de baterias invalidará a aprovação de segurança.
3. As baterias só devem ser carregadas em um local não perigoso.
4. As baterias só devem ser carregadas utilizando a base do carregador Peli fornecido com a lanterna.
5. As baterias só devem ser carregadas e operadas nas faixas de temperaturas indicadas: Temperatura da carga: 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F) Temperatura de funcionamento: -20 °C a 65 °C (-4 °F a 149 °F).
6. Não carregue com as baterias alcalinas instaladas na lanterna. Tentar isso pode causar a geração interna de calor ou gás, resultando em ventilação, explosão ou possivelmente incêndio.
7. A descarga total da bateria recarregável pode causar a vazão de gases e eletrólitos potencialmente perigosos das baterias.

Sempre descarte todas as baterias corretamente em um centro de reciclagem de baterias aprovado.

CUIDADO:
Se a lanterna não for utilizada por algum tempo, retire as baterias para evitar possíveis vazamentos e corrosão.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Tipo de lanterna:	LED
Tipo de bateria:	Conjunto de baterias NiMH 3769 (Entre em contato com a Peli Products, S.L.U. para obter informações sobre substituição)

ACESSÓRIOS

2468	TRANSFORMADOR PARA CARREGADOR 220 V
6061F	APARELHO DE FIAÇÃO DIRETA PARA CARREGADOR
3770F	UNIDADE DA BASE DO CARREGADOR INTELIGENTE DE MESA/PAINEL
8056F	CABO DO CARREGADOR COM PLUG-IN DE 12 V PARA CARREGADOR
3769	CONJUNTO DE BATERIAS NiMH DE SUBSTITUIÇÃO
3713PL	INVÓLUCRO FOTOLUMINESCENTE

Declaração de conformidade **Declaração nº 3765-318-501**

Nós, Peli Products, S.L.U. c/ Provença 388, Planta 7 08025 Barcelona, Espanha
Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que o seguinte equipamento:
Descrição do produto: Lanterna portátil de LED
Tipo de modelo: 3765Z0 LED
Marca: Peli™
Está em conformidade com a seguinte legislação da CE: Diretiva ATEX 2014/34/EU
De acordo com as seguintes normas harmonizadas:
EN60079-0:2012+A11:2013, EN60079-11:2012, EN60079-26:2007, EN60079-28:2007
O órgão notificado a seguir esteve envolvido no processo de avaliação de conformidade:
Órgão notificado: ExVeritas Limited, Unidade 18, Abenbury Way. Wrexham Industrial Estate, Wrexham, LL13 9UZ, Reino Unido
Nº do órgão notificado: 2585
Função: Emissão do certificado de exame do tipo ATEX CE
Certificado nº: ExVeritas15ATEX0073X
Codificação ATEX: II 1 G Ex ia op is IIC T3 Ga
Ficha técnica nº: 37652015

Nome e cargo da pessoa vinculada ao fabricante ou representante autorizado:
Assinatura: *Piero Marigo*
Nome: Piero Marigo
Função: Diretor geral
Local: Peli Products, S.L.U. c/ Provença 388, Planta 7 08025 Barcelona, Espanha
Data: 3 de abril de 2015

Condições para uso seguro
(a) Utilize baterias 3769 no modelo LED 3765Z0.
(b) Use apenas o carregador 3770F para carregar o 3765Z0. A utilização de outro carregador pode invalidar o conceito de proteção e esta aprovação
(c) Não abra em área perigosa.
(d) Não carregue ou altere baterias em área perigosa.

RO

Activarea comutatorului
- Apăsaţi comutatorul o dată – Putere maximă atât pentru LED-ul principal, cât şi pentru LED-urile orientate în jos
- Apăsaţi comutatorul de două ori în decurs de 2 secunde – Nivel de putere la jumătate pentru LED-ul principal, dar putere maximă pentru LED-urile orientate în jos
- Apăsaţi comutatorul de 3 ori în decurs de 2 secunde –Numai LED-uri orientate în jos
- Apăsaţi comutatorul de 4 ori sau în orice moment după acest2 secunde – Lumină stinsă
- Apăsaţi şi menţineţi apăsat comutatorul timp de peste 2 secunde – Mod semnalizare

Niveluri baterie
La partea superioară a 3765Z0, se află indicatorul de nivel al bateriei
75%-100%
50%-75%
25%-50%
Iluminare intermitentă la sub 25%
Pentru a asigura funcţionarea pe termen lung, încărcaţi bateria timp de cel puţin 24 de ore înainte de prima utilizare.

TIMP DE ÎNCĂRCARE 4 - 5 ORE.

1. Introduceţi ştecherul transformatorului de putere c.a./c.c. în priza încărcătorului (priza transformatorului se află în un lăcaş din bază). Introduceţi transformatorul în priza de curent electric.

LED-ul trebuie să lumineze CONTINUU ÎN CULOAREA ROŞIE.

2. Introduceţi lanterna în baza încărcătorului până când se blochează pe poziţie. LED-ul de pe baza încărcătorului va pulsa ÎN CULOAREA ROŞIE. În plus, cele trei indicatoare albastre pentru starea încărcării de pe lampă vor lumina intermitent în timp ce lampa se încarcă.
3. Atunci când LED-ul de pe baza încărcătorului se modifică în VERDE CONTINUU, iar indicatoarele de stare de pe lampă se sting, lampa este încărcată complet şi gata de utilizare.

ÎNLOCUIREA BATERIILOR
- Rotiţi butonul rotativ în sens orar pentru a îndepărta capacul pentru baterii
- Introduceţi ansamblul de baterii cu polaritatea corectă (acestea se vor potrivi numai într-un singur sens)
- Reaşezaţi capacul pentru baterii (acesta se va potrivi numai într-un singur sens)
- Rotiţi butonul rotativ în sens orar pentru a strânge capacul pentru baterii

ATENŢIE: Citiţi această notificare înainte de utilizare.

Clasificare privind siguranţa Categoria locaţiei periculoase este marcată pe corpul lămpii.

AVERTISMENT – Pericol de explozie –Înlocuirea componentelor poate afecta adecvarea pentru utilizare în locaţii periculoase

AVERTISMENT: Risc de aprindere - NU ÎNCĂRCAŢI ÎN ZONA PERICULOASĂ

NU MODIFICAŢI ACEST PRODUS

AVERTISMENT: MANEVRAŢI ŞI DEPOZITAŢI BATERIILE ÎN MOD CORESPUNZĂTOR PENTRU A EVITA VĂTĂMĂRILE SAU DETERIORAREA. BATERIILE POT FI PERICULOASE!

Majoritatea problemelor legate de baterii provin din manevrarea necorespunzătoare a acestora şi în special din utilizarea bateriilor deteriorate sau falsificate.

Vă rugăm să analizaţi informaţiile de mai jos pentru a evita vătămările grave şi/sau deteriorarea proprietăţii dvs.

Baterille reîncărcabile
1. Aprobările privind siguranţa pentru locaţiile periculoase pentru mediile explozive sunt valabile numai pentru ansamblul de baterii Peli care este furnizat împreună cu lampa.
2. Pentru ansamblurile de baterii de schimb, utilizaţi numai ansamblul de baterii Peli pentru modelul lămpii pe care o utilizaţi. Utilizarea altor ansamble de baterii va anula aprobarea privind siguranţa.
3. Lămpile trebuie încărcate numai într-o locaţie nepericuloasă.
4. Lămpile trebuie încărcate numai cu ajutorul bazei încărcătorului Peli, care este livrată împreună cu lampa.
5. Lămpile trebuie încărcate şi utilizate între temperaturile indicate: Temperatura de încărcare: 0°C - 45°C (32°F - 113°F) Temperatura de funcţionare: -20 °C a 65 °C (-4°F - 149°F).
6. Nu încărcaţi cu baterille alcaline instalate în lampă. Tentativa de a face acest lucru poate provoca gaze interne sau generarea de căldură, care are drept rezultat ventilarea, explozia sau posibil incendiul.
7. Descărcarea profundă a bateriei reîncărcabile poate provoca ventilarea de baterii a gazelor şi a electroliţilor, care prezintă potenţiale pericole.

Eliminaţi întotdeauna toate bateriile în mod corespunzător, la un centru aprobat de reciclare pentru baterii.

ATENŢIE:
Dacă lampa urmează să nu fie utilizată pentru o anumită perioadă, scoateţi bateriile pentru a preveni posibile scurgeri sau coroziuni.

SPECIFICAŢIILE PRODUSULUI

Tipul lămpii:	Cu LED-uri
Tipul bateriei:	Ansamblu de baterii 3769 NiMH (Contactaţi Peli Products, S.L.U. pentru informaţii despre înlocuire)

ACCESORII

2468	220 V TRANSFORMATOR PENTRU ÎNCĂRCĂTOR
6061F	CABLARE DIRECTĂ PENTRU ÎNCĂRCĂTOR
3770F	UNITATE DE BAZĂ ÎNCĂRCĂTOR INTELIGENT PENTRU BIROU/BORD
8056F	12 V CABLU ÎNCĂRCĂTOR DE CONECTARE PENTRU ÎNCĂRCĂTOR
3769	ANSAMBLU DE BATERII NiMH DE SCHIMB
3713PL	ÎNVELIŞ FOTOLUMINESCENT

Declaraţia de conformitate **Declaraţia nr. 3765-318-501**

Noi, Peli Products, S.L.U. c/ Provença, 388, Planta 7 08025 Barcelona Spania
Declarăm pe propria răspundere că aparatul următor:
Descrierea produsului: Lanternă portabilă cu LED-uri
Tipul modelului: 3765Z0 LED
Marca: Peli™
Este în conformitate cu următoarea legislaţie CE: Directiva ATEX 2014/34/EU
Pe baza următoarelor standarde armonizate:
EN60079-0:2012+A11:2013, EN60079-11:2012, EN60079-26:2007, EN60079-28:2007
Următorul Organism notificat a fost implicat în procesul de evaluare a conformităţii:
Organism notificat: ExVeritas Limited, Unit 18, Abenbury Way. Wrexham Industrial Estate, Wrexham, LL13 9UZ, Marea Britanie
Organism notificat nr.: 2585
Rolul: Emiterea certificatului de examinare tip ATEX CE
Certificat nr.: ExVeritas15ATEX0073X
Codificare ATEX: II 1 G Ex ia op is IIC T3 Ga
Fişier tehnic nr.: 37652015

Numele şi poziţia persoanei care reprezintă producătorul sau reprezentantul autorizat:
Semnătura: *Piero Marigo*
Numele: Piero Marigo
Funcţia: Director General
Locaţia: Peli Products, S.L.U. c/ Provença 388, Planta 7 08025 Barcelona Spania
Data: 3 aprilie 2015

Condiţii pentru utilizarea sigură
(a) Utilizaţi numai ansamblul de baterii 3769 din 3765Z0 LED.
(b) Utilizaţi numai încărcătorul 3770F pentru a încărca 3765Z0. Utilizarea unui alt încărcător poate anula conceptul de protecţie şi prezenta aprobare
(c) Nu deschideţi în zona periculoasă.
(d) Nu încărcaţi şi nu înlocuiţi bateriile în zona periculoasă.

RU

Использование переключателя
- Нажмите переключатель один раз- полная мощность для главного светодиода и вспомогательных светодиодов.
- Нажмите переключатель дважды в течение 2 секунд: половинная мощность для главного светодиода, полная мощность для вспомогательных светодиодов.
- Нажмите переключатель 3 раза в течение 2 секунд: включаются только вспомогательные светодиоды.
- Нажмите переключатель 4 раза или в любое время по истечении 2 секунд: свет выключится.
- Нажмите и удерживайте переключатель в течение более 2 секунд: включится режим сигнализации.

Уровни заряда батареи
В верхней части 3765Z0 расположен индикатор уровня заряда батареи.
75–100 %
50–75 %
25–50 %
Мигает: заряд менее 25 %
Для обеспечения длительного срока службы батареи рекомендуется перед первым использованием заряжать ее не менее 24 часов.

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ 4–5 ч.

1. Вставьте вилку трансформатора переменного/постоянного тока в разъем зарядного устройства (разъем трансформатора находится в пазе основания). Подключите трансформатор в розетку.

Светодиодный индикатор должен светиться КРАСНЫМ ЦВЕТОМ.

2. Вставьте фонарь в базу зарядного устройства до полной фиксации. Светодиодный индикатор зарядного устройства будет мигать КРАСНЫМ ЦВЕТОМ. Кроме того, во время зарядки будут мигать три синих индикатора состояния заряда.
3. Когда светодиодный индикатор на зарядном устройстве загорится ЗЕЛЕНЫМ ЦВЕТОМ и индикаторы состояния на фонаре погаснут, это означает, что фонарь полностью заряжен и готов к использованию.

ЗАМЕНА БАТАРЕИ
- Поверните ручку против часовой стрелки и снимите крышку батарейного отсека.
- Вставьте батарею, соблюдая полярность (возможен только один правильный вариант расположения).
- Закройте крышку батарейного отсека (возможен только один правильный вариант расположения).
- Поверните ручку по часовой стрелке, чтобы зафиксировать крышку батарейного отсека.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед использованием прочтите эту инструкцию.

Классификация по безопасности
Категория опасной зоны отмечена на корпусе фонаря.

ВНИМАНИЕ. Опасность взрыва
Замена компонентов может повлиять на допустимость использования в опасных зонах.

ВНИМАНИЕ. Опасность воспламенения
НЕ ЗАРЯЖАЙТЕ БАТАРЕИ В ОПАСНОЙ ЗОНЕ.
НЕ ВНОСИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЭТО ИЗДЕЛИЕ.

ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТРАВМ И ПОВРЕЖДЕНИЙ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ БАТАРЕЙ. БАТАРЕИ МОГУТ БЫТЬ ОПАСНЫМИ!

Большинство проблем с аккумуляторными батареями возникает при неправильном обращении, в частности при использовании поврежденных или поддельных аккумуляторных батарей. Прочтите информацию ниже, чтобы избежать серьезных травм и повреждений имущества.

Перезаряжаемые батареи
1. Разрешения на безопасное использование во взрывоопасных средах действительны только для блока аккумуляторных батарей Peli, который поставляется вместе с фонарем.
2. Для замены используйте только одобренные блоки аккумуляторных батарей Peli для используемой модели фонаря. Использование других аккумуляторных батарей может привести к аннулированию разрешения на безопасное использование.
3. Фонарь можно заряжать только в безопасном месте.
4. Фонарь можно заряжать только с помощью зарядного устройства Peli, которое поставляется вместе с фонарем.
5. Фонарь можно заряжать только в заданном диапазоне температур. Температура при зарядке: от 0 до 45 °C (от 32 до 113 °F). Рабочая температура: от -20 до 65 °C (от –4 до 149 °F).
6. Не заряжайте щелочные батареи, установленные в фонаре. Это может привести к образованию газа или выделению тепла в батарейном отсеке и, как следствие, к взрыву или пожару.
7. Полная разрядка аккумуляторной батареи может привести к выделению потенциально опасных газов и электролитов.

Необходимо правильно утилизировать батареи в одобренном центре утилизации аккумуляторных батарей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если фонарь не будет использоваться в течение некоторого времени, батареи необходимо вынуть, чтобы предотвратить возможную утечку электролита и коррозию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип лампы	Светодиод
Тип батареи	блок аккумуляторных батарей 3769 NiMH (для получения информации о замене обратитесь в Peli Products, S.L.U.)

АКСЕССУАРЫ

2468	ТРАНСФОРМАТОР 220 В ДЛЯ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА
6061F	КАБЕЛЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА
3770F	НАСТОЛЬНАЯ БАЗА ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА
8056F	ШНУР СО ШТЕКЕРОМ 12 В ДЛЯ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА
3769	ЗАПАСНОЙ БЛОК АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ NiMH
3713PL	ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ ЭКРАН

Декларация о соответствии **Декларация № 3765-318-501**

Компания Peli Products, S.L.U., расположенная по адресу: c/ Provença, 388, Planta 7 08025 Barcelona Spain (Испания), заявляет с своей единоличной ответственности за то, что устройство:
Описание продукта Светодиодный ручной фонарь
Тип модели 3765Z0 LED
Бренд Peli™
соответствует следующему закону Европейского союза: директиве ATEX 2014/34/EU,
основанной на согласованных стандартах: EN60079-0:2012+A11:2013, EN60079-11:2012, EN60079-26:2007, EN60079-28:2007.
В процессе подтверждения соответствия участвовал следующий орган технической экспертизы.
Орган технической экспертизы ExVeritas Limited, Unit 18, Abenbury Way. Wrexham Industrial Estate, Wrexham, LL13 9UZ, UK
Номер органа технической экспертизы 2585
Роль Выдача свидетельств об экспертизе типа ЕС по стандарту ATEX
Номер сертификата ExVeritas 15ATEX0073X
Маркировка по стандарту ATEX II 1 G Ex ia op is IIC T3 Ga
Номер технического файла 37652015

Имя и должность лица, действующего от имени производителя или уполномоченного представителя
Подпись *Пьеро Марего*
Имя Пьеро Марего (Piero Marigo)
Должность Управляющий директор
Месторасположение Peli Products, S.L.U. c/ Provença 388, Planta 7 08025 Barcelona Spain (Испания)
Дата 3 апреля 2015 года

Условия безопасного использования
(A) В светодиодном фонаре 3765Z0 разрешается использовать только блок аккумуляторов 3769.
(B) Для зарядки фонаря 3765Z0 используйте только зарядное устройство 3770F. Использование другого зарядного устройства может привести к аннулированию принципов защиты и настоящего разрешения.
(B) Не открывайте фонарь в опасной зоне.
(Г) Не заряжайте и не меняйте батареи в опасной зоне.

SK

Aktivácia spínača
- Stlačte spínač raz – Plný výkon hlavnej LED aj sklopených LED
- Stlačte spínač dvakrát do 2 sekúnd – Polovičný výkon pre hlavnú LED, ale plný pre sklopené LED
- Stlačte spínač 3-krát do 2 sekúnd –Len sklopené LED
- Stlačte spínač 4-krát alebo ľubovoľný počet krát cez 2 sekundách – Zhasnuté svetlo
- Stlačte a podržte spínač na minimálne 2 sekundy – Režim signalizácie

Úrovne batérií
Vo vrchnej časti 3765Z0 sa nachádza indikátor úrovne batérií
75–100 %
50–75 %
25–50 %
Bliká Menej ako 25 %
Ak chcete zaistiť dlhú životnosť, pred prvým použitím nabíjajte batériu minimálne 24 hodín.

DOBA NABÍJANIA 4 AŽ 5 HOD.

1. Zatlačte zástrčku výkonového transformátora AC/DC do zásuvky nabíjačky (zásuvka transformátora sa nachádza v bloku v základni). Zapojte transformátor do elektrickej zásuvky.

Indikátor LED by mal svietiť SPOJITO NAČERVENO.

2. Zasúvajte batériu do základne nabíjačky, kým sa nezasníď vo svojej polohe. Indikátor LED a základni nabíjačky bude pulzovať NAČERVENO. Okrem toho, ako sa lampa nabíja, budú blikať tri modré indikátory stavu nabíjania na lampe.
3. Keď sa indikátor LED na základni nabíjačky zmení na SPOJITO ZELENÝ a indikátory stavu na lampe zhasnú, lampa je plne nabitá a pripravená na použitie.

VÝMENA BATÉRIE
- Otáčaním tlačidla zatiahnite smeru proti/bu hodinových ručičiek odstráňte kryt batérie
- Vložte jednotku batérie podľa správnej polarity (dosadne len jedným spôsobom)
- Znova nasaďte kryt batérie (dosadne len jedným spôsobom)
- Otáčaním tlačidla proti v smere pohybu/smeru hodinových ručičiek utiahnite kryt batérie

VÝSTRAHA: Pred použitím si prečítajte túto poznámku.

Bezpečnostná klasifikácia Kategória nebezpečnej lokality je vyznačená na tele lampy.

VAROVANIE – Nebezpečenstvo výbuchu – Výmena komponentov môže narušiť vhodnosť na použitie na nebezpečných lokalitách

VAROVANIE: Riziko vznietenia - NENABÍJAJTE NA NEBEZPEČNEJ LOKALITE

TENTO PRODUKT NEMODIFIKUJTE

VAROVANIE: S BATÉRIAMI MANIPULUJTE A SKLADUJTE ICH SPRÁVNE, ABY NEDOŠLO K PORANENIU ALEBO POŠKODENIU. BATÉRIE MÔŽU BYŤ NEBEZPEČNÉ!

Väčšina problémov s batériami je spôsobená nesprávnou manipuláciou s batériami a najmä používaním poškodených alebo napodobených batérií. Prezrite si nižšie uvedené informácie, predídete tak závažnému poraneniu alebo poškodeniu majetku.

Nabíjateľné batérie
1. Bezpečnostné schválenia nebezpečnej lokality pre výbušné prostredia sú platné len pre jednotku batérie Peli, ktorá sa dodáva s lampou.
2. Ako náhradné jednotky batérie používajte len schválenú jednotku batérie Peli pre ten model lampy, ktorú používate. Použitie iných jednotiek batérií môže ku strate platnosti bezpečnostného schválenia.
3. Lampy možno nabíjať len na bezpečnej lokalite.
4. Lampy možno nabíjať len pomocou základne nabíjačky Peli, ktorá sa dodáva s lampou.
5. Lampy sa musia nabíjať a používať v uvedenom rozsahu teplôt: Teplota nabíjania: 0 až 45 °C Prevádzková teplota: -20 až 65°C.
6. Nenabíjajte s vloženými alkalickými batériami v lampe. Pri takomto pokuse môže dôjsť k internej produkcii plynu alebo tepla, čo môže mať za následok odplynenie, výbuch alebo možný požiar.
7. Pri maximálnom vybití nabíjateľnej batérie môže dôjsť k odplyneniu potenciálne nebezpečných plynov a elektrolytov.

Všetky batérie vždy likvidujte a v schválenom recyklačnom centre batérií.

VÝSTRAHA:
Ak sa lampa nebude nejakú dobu používať, vyberte batérie, aby nedošlo k potenciálnemu vyteču/eniu a korózii.

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

Typ lampy:	LED
Typ batérie:	Jednotka batérie 3769 NiMH (Informácie o výmene zistíte v spoločnosti Peli Products, S.L.U)

PRÍSLUŠENSTVO

2468	220 V TRANSFORMÁTOR PRE NABÍJAČKU
6061F	VÝBAVA NA PRIAME ZAPOJENIE PRE NABÍJAČKU
3770F	STOLOVÁ/NÁSTENNÁ JEDNOTKA ZÁKLADNÉ INTELIGENTNEJ NABÍJAČKY
8056F	KÁBEL 12 V ZÁSUVNEJ NABÍJAČKY PRE NABÍJAČKU
3769	NÁHRADNÁ JEDNOTKA BATÉRIE NiMH
3713PL	FOTOLUMINISCENČNÝ PLÁŠŤ

Vyhlásenie o zhode **Vyhlásenie č. 3765-318-501**

My, spoločnosť Peli Products, S.L.U. c/ Provença 388, Planta 7 08025 Barcelona, Španielsko, vyhlasujeme na našu výhradnú zodpovednosť, že nasledujúce zariadenie:
Popis produktu: Ručná baterka LED
Typ modelu: 3765Z0 LED
Značka: Peli™
je v súlade s nasledujúcou legislatívou EK: Smernica ATEX 2014/34/EU
založená na nasledujúcich harmonizovaných štandardoch: EN60079-0:2012+A11:2013, EN60079-11:2012, EN60079-26:2007, EN60079-28:2007
Do procesu posúdenia zhody bol zapojený nasledujúci Oboznámený orgán:
Oboznámený orgán: ExVeritas Limited, Unit 18, Abenbury Way. Wrexham Industrial Estate, Wrexham, LL13 9UZ, UK
Oboznámený orgán č.: 2585
Rola: Vydanie vyšetrovacieho certifikátu typu ATEX EC
Certifikát č.: ExVeritas15ATEX0073X
Kódovanie ATEX: II 1 G Ex ia op is IIC T3 Ga
Technický súbor č.: 37652015
Meno a pozícia osoby zväzujúcej výrobcu alebo autorizovaného zástupcu:
Podpis: *Piero Marigo*
Meno: Piero Marigo
Funkcia: Výkonný riaditeľ
Lokalita: Peli Products, S.L.U. c/ Provença 388, Planta 7 08025 Barcelona, Španielsko
Dátum: 3. apríl 2015

Podmienky bezpečného používania
(a) V zariadení 3765Z0 LED používajte len jednotku batérie 3769.
(b) Na nabíjanie 3765Z0 používajte len nabíjačku 3770F. Pri použití inej nabíjačky môže dôjsť k strate platnosti konceptu ochrany a tohto schválenia
(c) Neotvárajte v nebezpečnom priestore.
(d) Nenabíjajte ani nevymieňajte batérie v nebezpečnom priestore.

SV

Omkopplaraktivering
- En tryckning - Full effekt för både huvud-LED-lampa och nedåtlinkade LED-lampor
- Två tryckningar inom två sekunder – Halv effekt för huvud-LED-lampa och nedåtriktade LED-lampor
- Tre tryckningar inom två sekunder –Endast nedåtriktade LED-lampor
- Fyra tryckningar eller när som helst efter 2 sekunder – Släckning
- Tryck och håll ner i mer än två sekunder – signalläge

Batterinivåer
Batterinivåindikatorn återfinns på toppen av 3765Z0
75 %–100 %
50 %–75 %
25 %–50 %
Blinkande Mindre än 25 %
Ladda batteriet i 24 timmar eller mer innan första användningen för längsvarig prestanda.

LADDNINGSTID 4 FYRA S.

1. Tryck in AC/DC transformatorkontaktenden i laddningsuttaget (transformatorkontakten finns i en flicka i botten). Anslut transformatorn till eluttaget.

LED-lampan bör lysa STADIG RÖTT.

2. Tryck in ficklampan i laddningsstationen tills den är ilåst läge. LED-lampan på laddaren blinkar i RÖTT. När lampan laddas blinkar dessutom de tre blå laddningsstatusindikatorerna.
3. Lampan är fulladdad och klar att användas när båda lysdioden på laddningsstationen ändras till STADIGT GRÖNT och statusindikatorerna på lampan släcks.

BATTERIBYTE
- Vrid knoppen moturs för att ta bort batterilocket
- Sätt i batteriet med rätt polaritet (den passar bara på ett sätt)
- Sätt tillbaka batterilocket (den passar bara på ett sätt)
- Vrid knoppen medurs för att spänna fast batterilocket

VARNING: Läs detta meddelande före användning.

Säkerhetsklassificering Kategorin för brandfarlig miljö har märkts på lampan.

VARNING – explosionsrisk – Byte av komponenter kan försämra lämpligheten för användning på farliga platser

VARNING: Antändningsrisk – LADDA INTE PÅ FARLIG PLATS

MODIFIERA INTE DENNA PRODUKT

VARNING: HANTERA OCH LAGRA BATTERIER ORDENTLIGT FÖR ATT UNDVIKA SKADA. BATTERIER KAN UTGÖRA FARA!

De flesta batteriproblemen uppstår på grund av felaktig batterihantering och i synnerhet från användning av skadade eller förfalskade batterier. Läs igenom informationen nedan för att undvika allvarliga personskador och / eller skada på din egendom.

Laddningsbara batterier
1. Godkännanden för användning på farlig plats gäller endast de miljöer med explosionsrisk gäller endast för Peli-batteripaket som levereras med lampan.
2. Använd endast Peli-batteripaket som är godkända för den lampmodell du använder som ersättningsbatteripaket. Användning av andra batteripaket upphäver säkerhetsgodkännandet.
3. Lamporna bör endast laddas i ofarliga miljöer.
4. Lamporna bör endast laddas med hjälp av Peli-laddningsstation som levereras med lampan.
5. Lamporna bör laddas och användas mellan temperaturerna som visas nedan: Laddningstemperatur: 0°C till 45°C Användningstemperatur: -20°C till 65°C.
6. Ladda inte med alkaliska batterier installerade lampan. Detta kan orsaka intern gas eller värmeutveckling som kan resultera i avluftning, explosion eller brandrisk.
7. Djupurladdning av det uppladdningsbara batteriet kan göra att batteriema avluftar potentiellt farliga gaser och elektrolyter.

Bortskaffa alltid alla batterier på rätt sätt vid en godkänd batteriåtervinningsstation.

VARNING:
Avlägsna batterierna om lampan inte ska användas under en längre tid, för att förhindra läckage och korrosion.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Lamptyp:	LED
Batterityp:	3769 NiMH batteripaket (Kontakta Peli Products, S.L.U. för utbytesinformation)

TILLBEHÖR

2468	220V TRANSFORMATOR FÖR LADDARE
6061F	DIREKT KABELDRAGNING FÖR LADDARE
3770F	SMART LADDNINGSSTATION FÖR SKRIVBORD/INSTRUMENTBRÄDA
8056F	12V PLUG-I LADDARSLADD FÖR LADDARE
3769	ERTSÄTTNING FÖR NiMH-BATTERI-PAKET
3713PL	SJÄLVLYSANDE HÖLJE

Försäkran om överensstämmelse **Förklaring nr. 3765-318-501**

We, Peli Products, S.L.U. c/ Provença 388, Planta 7 08025 Barcelona Spanien
Försäkrar under vårt eget ansvar att följande apparater:
Produktbeskrivning: LED-ficklampa
Modelltyp: 3765Z0 LED-lampa
Märke: Peli™
Överensstämmer med följande EG-lagstiftning: ATEX-direktivet 2014/34/EU
Baseras på följande harmoniserade standarder:
EN60079-0:2012+A11:2013, EN60079-11:2012, EN60079-26:2007, EN60079-28:2007
Följande anmälda organ har varit involverat i bedömningen av överensstämmelse:
Anmält organ: ExVeritas Limited, Unit 18, Abenbury Way. Wrexham Industrial Estate, Wrexham, LL13 9UZ, UK
Anmält organ nr: 2585
Roll: Utfärdande av ATEX EG typprovningsintyg
Certifikat nr.: ExVeritas15ATEX0073X
ATEX-kodning: II 1 G Ex ia op is IIC T3 Ga
Teknisk dokumentation nr: 37652015

Namn och titel på personen som förbinder tillverkaren eller dennes auktoriserade representant:
Signatur: *Piero Marigo*
Namn: Piero Marigo
Funktion: Verkställande direktör
Plats: Peli Products, S.L.U. c/ Provença 388, Planta 7 08025 Barcelona Spanien
Datum: 3:e april 2015

Villkor för säker användning
(a) Använd endast batteripaket 3769 i 3765Z0 LED.
(b) Använd endast laddare 3770F för att ladda 3765Z0. Användning av en annan laddare kan ogiltigförklara skyddskonceptet och detta godkännande
(c) Öppna inte på farlig plats.
(d) Ladda eller byt inte batterierna på farlig plats.

TR

Düğme ile etkinleştirme
- Düğmeye bir kez basmak – Hem ana LED, hem de aşağı bakan LED'ler için tam güç
- Düğmeye 2 saniye içinde 2 kez basmak – Ana LED için yarım, aşağı bakan LED'ler için tam güç
- Düğmeye 2 saniye içinde 3 kez basmak –Yalnızca aşağı bakan LED'ler
- Düğmeye 4 kez veya 2 saniye sonrasında istediğiniz kadar basmak – Işığı kapatır
- Düğmeye 2 saniyeden uzun basılı tutmak – Sinyal modu

Batarya Seviyeleri
3765Z0'nin üst kısmında bir batarya seviye göstergesi mevcuttur
%75-%100
%50-%75
%25-%50
Yanıp Sönme: %25'ten az
Uzun süreli performans sağlamak için, ilk kullanımdan önce bataryayı 24 saat veya daha uzun süre şarj edin.

ŞARJ SÜRESİ 4 - 5 SAAT

1. AC/DC Güç Dönüştürücü fişini Şarj Yuvasına itin (dönüştürücüyü yuvası, şarj kaidesinde bir cep içinde bulunur). Dönüştürücüyü elektrik prizine takın.

LED değeri SÜREKLİ KIRMIZI yanması gerekir.

2. Fenerі, sabitlenene kadar şarj kaidesine yerleştirin. Şarj kaidesi üzerindeki LED pık, KIRMIZI yanacak/yanıp sönecektir. Ayrıca, fener şarj edildiğiç fener üzerinde bulunan üç adet şarj durumu gösterge ışığı yanıp sönecektir.
3. Şarj kaidesi üzerinde bulunan LED, SÜREKLİ YEŞİL yanmaya başladığında ve fener üzerindeki durum göstergeleri söndüğünde, fener tamamen şarj edilmiş ve kullanıma hazırdır.

PİL DEĞİŞİMİ
- Batarya kapağını kaldırmak için, kapağın kilidini saat yön