

## 10.1 Chargement de la batterie

### 10.1.1 Chargement de la batterie à l'aide du câble d'alimentation FLIR

Procédez comme suit :


1. Branchez le câble d'alimentation sur une prise murale.
2. Branchez le câble de l'alimentation secteur au connecteur USB de la caméra. Pour accéder au connecteur USB, reportez-vous à la section 10.3 *Accéder à la baie de connexion*, page 17.

**Remarque** Pour une batterie entièrement déchargée, le temps de chargement est de 2 heures.

### 10.1.2 Chargement de la batterie à l'aide du chargeur autonome FLIR.

Procédez comme suit :

1. Branchez le chargeur autonome sur une prise murale.
2. Retirez la batterie de la caméra.



3. Placez la batterie dans le chargeur autonome.

#### Remarque

- Pour une batterie entièrement déchargée, le temps de chargement est de 2 heures.
- Lorsque la batterie est en cours de chargement, la DEL bleue clignote.
- Lorsque la batterie est chargée, la DEL bleue ne clignote plus.