


**ALIZÉ**  
2TEN102


**happy garden**




- 
- A large, stylized grey leaf icon is located in the top left corner of the page, partially overlapping the text area.
- FR** ATTENTION : cet article n'est pas une structure permanente.  
Démonter et stocker dans un endroit sec en cas d'intempéries (fort vent, orage, tempête etc.)
- ES** ATENCIÓN: Este artículo no es una estructura permanente.  
Desmontar y guardar en un lugar seco en caso de mal tiempo (viento fuerte, tormenta, etc.)
- EN** WARNING: This item is not a permanent structure.  
Remove and store in a dry place in case of unfavourable weather (strong wind, storm, etc.)
- DE** ACHTUNG: Bei diesem Artikel handelt es sich nicht um eine dauerhafte Struktur.  
Bei schlechtem Wetter (starker Wind, Gewitter, Sturm usw.) abbauen und an einem trockenen Ort lagern.
- NL** ATTENTIE: Dit artikel is geen permanente structuur.  
Demonteren en op een droge plaats opbergen in geval van slecht weer (sterke wind, storm, enz.)
- IT** ATTENZIONE: questo articolo non è una struttura permanente.  
Smontare e riporre in un luogo asciutto in caso di maltempo (vento forte, tempesta, ecc.).
- PT** ATENÇÃO: Este item não é uma estrutura permanente.  
Desmontar e armazenar num local seco em caso de mau tempo (vento forte, tempestade, etc.)



**A** x4



**B** x10



**C** x16



**D** x2




**E** x8



**F** x8




**G** x4



**H** x2




**I** x1




**J** x1




**K** x6




**L** x2




**M** x4



**N** x4




**O** x2




**P** x8




**Q** x16




**R** x8





1



2





- FR** Veuillez conserver ce manuel pour référence ultérieure.  
En cas de problème avec votre produit, nous vous invitons à contacter notre service client par mail à [contact@happygarden.fr](mailto:contact@happygarden.fr) ou par téléphone au +33.3.20.267.567
- ES** Le rogamos conserve este manual de instrucciones para futuras consultas Si encuentra algún problema con su producto, le solicitamos que contacte con nuestro servicio de atención al cliente por correo electrónico: [spv@happy-garden.es](mailto:spv@happy-garden.es) o por teléfono al 919 035 926
- EN** Please keep this manual for future reference.  
If you have any problems with your product, please contact our customer service department by email at [contact@happygarden.fr](mailto:contact@happygarden.fr) or by phone at +33.3.20.267.567
- DE** Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.  
Falls Sie ein Problem mit Ihrem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice per E-Mail an [contact@happygarden.fr](mailto:contact@happygarden.fr) oder telefonisch unter +33.3.20.267.567.
- NL** Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.  
Indien u problemen heeft met uw product, neem dan contact op met onze klantendienst via e-mail op [contact@happygarden.fr](mailto:contact@happygarden.fr) of per telefoon op +33.3.20.267.567
- IT** Si prega di conservare questo manuale per riferimento futuro.  
In caso di problemi con il prodotto, si prega di contattare il nostro servizio clienti via e-mail a [contact@happygarden.fr](mailto:contact@happygarden.fr) o per telefono al +33.3.20.267.567
- PT** Por favor, guarde este manual para referência futura.  
Se tiver algum problema com o seu produto, contacte por favor o nosso departamento de serviço ao cliente através do e-mail [contact@happygarden.fr](mailto:contact@happygarden.fr) ou por telefone para +33.3.20.267.567



# happy garden

ALLSTORE SAS  
121 allée Hélène Boucher  
PA du Moulin  
59118 WAMBRECHIES  
FRANCE