


Tente de réception pliante MISTRAL (2TEN111) INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE




Montage :

4 personnes sont nécessaires pour monter cette tente de réception en toute facilité, grâce à ces 4 étapes :


Étape A :

Placer la toile de la tente sur la structure de telle sorte que le cercle bleu soit au centre et que les pieds soient positionnés à chaque coin.



Étape B :


Tirer les pieds vers l'extérieur de façon simultanée pour que la structure s'ouvre.



Montage :

Étape C :

Installer la toile soigneusement sur la structure en ajustant les angles afin de la fixer fermement. Ensuite, assurez-vous que les pieds soient bloqués et maintenus en place.



Étape D :

Lorsque les 4 pieds sont bloqués, rehaussez-les en appuyant sur les boutons simultanément pour élever la tente.



Lorsque la tente de réception est dressée, fixer la toile avec des piquets. Insérez les cordes dans les trous de la toile placés à chaque angle et ancrez les cordes dans le sol avec les piquets pour une meilleure stabilité.

Attention : cet article n'est pas une structure permanente.

Démonter et stocker dans un endroit sec en cas d'intempéries (fort vent, orage, tempête, etc...)


Informations Complémentaires :

Veillez conserver ce manuel pour référence ultérieure

En cas de problème avec votre produit, nous vous invitons à contacter notre service client par mail à contact@happygarden.fr ou par téléphone au +33.3.20.267.567

Produit vendu par :
ALLSTORE SAS
236 av. Clément Ader
PA du Moulin
59118 WAMBRECHIES
FRANCE

Carpa para eventos plegable MISTRAL(2TEN111) INSTRUCCIONES DE MONTAJE




Montaje :

Se necesitan 4 personas para el montaje de esta carpa de recepción, siguiendo esas 4 etapas:


Etapa A :

Colocar la tela de la carpa sobre la estructura de tal manera que el círculo azul esté en el centro y que las patas estén posicionadas en cada esquina.



Etapa B :


Tirar simultáneamente de las patas hacia el exterior para que se abra la estructura.



Montaje :


Etapa C :

Colocar la tela cuidadosamente en la estructura ajustando los ángulos para fijarla firmemente. Después, asegúrese que las patas estén bien bloqueadas y sostenidas en su sitio.



Etapa D :

Una vez que estén bloqueadas las patas, elevarlas pulsando en los botones de manera simultánea para elevar la carpa.



Una vez que la carpa está levantada, fijar la tela con las estacas. Insertar las cuerdas en los huecos de la tela situados en cada ángulo. Para una mejor estabilidad se debe anclar las cuerdas en el suelo con las estacas.

¡Cuidado! : Este artículo no es una estructura permanente.

Desmontar y guardar en un lugar seco en caso de mal tiempo (fuerte viento, tormenta, etc...)

Información Adicional :

Le rogamos conserve este manual de instrucciones para futuras consultas

Si encuentra algún problema con su producto, le solicitamos que contacte con nuestro servicio de atención al cliente por correo electrónico: contacto@happy-garden.es o por teléfono al 919 035 926

Producto vendido por :
ALLSTORE SAS