




ROSS
TV02

happy garden







1 x1




2 x1




3 x1




4 x6




5 x2




6 x2



7 x1




8 x1



9 x1




10 x2




11 x1




12 x4




13 x4
M6x80




14 x2
M6x35




15 x12
M6




16 x2




17 x2




18 x2




19 x2




20 x1



21 x2




22 x1




23 x1



A x16



B x16



C x8
M4x14mm



D x40



E x28
M4x35mm




F x4



G x2




H X 16
M4x20mm




K X 10
M5x50mm




N X 1




Q X 2



I X 4
M4x20mm




L X 3




O X 24
M3x12mm



R X 2




J X 4
Ø6x50mm




M X 12




P X 2




S X 2




1




2




3




4




5




6




7




8




9





10




11



12



13



- FR** Veuillez conserver ce manuel pour référence ultérieure.
Besoin de contacter la Happy Team ?
A l'aide de votre smartphone, complétez le formulaire en scannant le QR code en bas de la page. Notre équipe est également à votre écoute du lundi au vendredi de 10h à 21h au +33.3.20.26.75.67
- ES** Le rogamos conserve este manual de instrucciones para futuras consultas Si encuentra algún problema con su producto, le solicitamos que contacte con nuestro servicio de atención al cliente por correo electrónico: spv@happy-garden.es o por teléfono al 919.035.926
- EN** Please keep this manual for future reference.
If you have any problems with your product, please contact our customer service department by phone at +33.3.20.267.567
- DE** Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.
Falls Sie ein Problem mit Ihrem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice telefonisch unter 0800.181.5780
- NL** Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.
Indien u problemen heeft met uw product, neem dan contact op met onze klantendienst per telefoon op +31.85.208.4162
- IT** Si prega di conservare questo manuale per riferimento futuro.
In caso di problemi con il prodotto, si prega di contattare il nostro servizio clienti per telefono al 800.58.02.30
- PT** Por favor, guarde este manual para referência futura.
Se tiver algum problema com o seu produto, contacte por favor o nosso departamento de serviço ao cliente através por telefone para +33.3.20.267.567





happy garden

ALLSTORE SAS
121 allée Hélène Boucher
PA du Moulin
59118 WAMBRECHIES
FRANCE

TV02_montage_v3-20230622