

Instructions

Plaque d'obturation avec poignée

Cette plaque d'obturation est utilisée comme solution temporaire pour fermer et protéger les bouches d'égout des déversements accidentels d'huiles, de produits chimiques ou de liquides indésirables.



Étape 1.

Préparez la surface autour de l'égout, et assurez-vous qu'elle est exempte de débris.



Étape 2.

Tenez la plaque d'obturation par les poignées et déroulez-la.



Étape 3.

Placez la plaque d'obturation au-dessus de l'égout avec le côté en polyuréthane dirigé vers le bas, tout en appuyant fermement pour renforcer l'adhésion.



Étape 4.

Lorsque la tâche est terminée, tirez le tapis de protection vers le haut et nettoyez-le avec de l'eau tiède et du savon, un détergent non abrasif ou un nettoyant à base de solvant pétrolier.



Étape 5.

Une fois la plaque d'obturation parfaitement propre et exempt de débris et de résidus de déversements, assurez-vous que le côté en polyuréthane se trouve vers le haut et enrroulez le tapis sur son tissu siliconé.



Étape 6.

Entreposez-la dans le sac dédié jusqu'à la prochaine utilisation.

Avertissement sur l'uréthane : En raison de la nature de l'uréthane souple, les propriétés physiques de ces produits peuvent varier au fil du temps en fonction de l'exposition à certaines facteurs environnementaux comme la température, l'humidité ou les rayons UV. Veuillez inspecter régulièrement le produit entreposé afin de vous assurer qu'il est utilisable. Pour plus d'informations et pour en savoir plus sur la compatibilité chimique, veuillez communiquer avec votre distributeur local. Pour assurer un fonctionnement optimal, vérifiez que la zone entourant l'égout est exempte de débris, de fissures et de trous.